


飛鳥香(アスカ)



ご注意: 使用前、水と中性洗剤を使って、商品の表面を軽く洗ってからお使いください。潤滑ゼリーや水溶性ローションと併用することが可能です。

1. 商品紹介



2. 機能紹介

吸引機能


- ・電源オン: 「☺」ボタンを2秒ほど長押しすると電源がオンになり、白い光が付きまます。
- ・レベル切替: 「☺」ボタンを短く押すと3つのレベルで切り替えます。
- ・電源オフ: 「☺」ボタンを2秒ほど長押しすると電源がオフになります。

振動機能

- ・電源オン: 「ㇿ」ボタンを2秒ほど長押しすると電源がオンになり、白い光が付きまます。
- ・レベル切替: 「ㇿ」ボタンを短く押すと7つのレベルで切り替えます。
- ・電源オフ: 「ㇿ」ボタンを2秒ほど長押しすると電源がオフになります。

加熱機能

- ・電源オン: 上記2つのモード下において、「☺」「ㇿ」ボタンを同時に短く押すと赤い光が付きまます。
- ・電源オフ: 「☺」「ㇿ」ボタンを同時に短く押すと赤い光が消えます。



3. 点灯の説明

動作状態	常時点灯
充電中	LEDは点滅します
充電完了	常時点灯