



DELIA  
取扱説明書

JP

### ご使用上の注意事項

この製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の機能や使用方法などを十分に理解して、正しく安全にご使用いただくようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切に保管していただき、今後の参照のためにお手元に置いておくことをおすすめします。●使用する前に製品をきれいに清潔し、水溶性ローションと合わせて使用してください。●長時間に使用しない場合はよく洗浄し、専用の収納袋に取めてから、直射日光のあたる場所や高温、多湿になる場所を避けて保管してください。

### 製品仕様

商品名: DELIA  
型番: Z10A  
材質: シリコン、ABS樹脂  
サイズ: 201mm x 67mm x 32mm  
重量: 約168g  
定格電圧: 5V  
定格電流: 1A  
電池種類: リチウムポリマー電池  
電池容量: 500mAh  
充電時間: 最大2.5時間  
稼働時間: 最低1時間  
防水レベル: 生活防水  
振動モード: 10種類+1種類爆発  
温熱機能: 38℃

### 各部の名称



### 使い方

「」電源/振動ボタンを3秒くらい長押しすると、電源のオン/オフができます。

電源が入ると、もう一度短押しすると10種類の振動パターンが切り替わります。

「」加熱ボタンを3秒ほど長押しすると、加熱機能がオン/オフができます。オンの場合、電源/振動ボタンが点灯します。

「」爆発ボタンを長押し続けると、爆発モードが起動し、電源ボタンが点滅表示します。

ボタンを手放すと、爆発モードがオフになります。

※爆発モードをご使用する時は必ず電源を入れてから行ってください。

### LED表示状態

待機状態	LED点灯
ローバッテリー	LED明滅
充電中	LED明滅
充電完了	LED点灯

### ご使用上の注意事項

この製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の機能や使用方法などを十分に理解して、正しく安全にご使用いただくようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切に保管していただき、今後の参照のためにお手元に置いておくことをおすすめします。●使用する前に製品をきれいに清潔し、水溶性ローションと合わせて使用してください。●長時間に使用しない場合はよく洗浄し、専用の収納袋に取めてから、直射日光のあたる場所や高温、多湿になる場所を避けて保管してください。

### 充電について

●充電する際は必ず通常充電仕様のACアダプターと付属の充電ケーブルをご利用ください。急速充電仕様のものをご利用する場合は、製品の内蔵電池が劣化されたり、フル充電できなかったりする恐れがあります。●充電時は接続部が濡れないようにご注意ください。●充電時間は12時間を超えないように注意してください。また充電する際は必ず目を離さず、注意監視してください。●充電しながらでのご利用はお止めください。

### メンテナンス

●本製品は生活防水仕様のため、水中での使用はお避け下さい。浸水すると故障する恐れがあります。洗浄後、本体の水分をよく拭き取ってから、直射日光の当たらない所で保管してください。●初めてご利用するときや長期間ご使用しなかった時は必ず一度満充電にしてからご利用ください。

### 警告

●アダルトグッズのため、幼児の手の届かないところに保管してください。●本製品を使用中に皮膚アレルギーや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてください。●故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。

### 廃棄物処理

●本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しております。家庭ごみとして、処理しないでください。廃棄する場合は、電池を取り出してから各自自治体の処理方法に従ってください。



Z10 胖胖娃 B站 说明书 折页

尺寸: 70×100mm

材质: 80g书纸

工艺: 四色、双面印刷