



立鳥(タトリ)



ご注意:使用前、水と中性洗剤を使って、商品の表面を軽く洗ってからお使いください。潤滑ゼリーや水溶性ローションと併用することが可能です。

1. 商品紹介




2. 機能紹介

吸引機能

- “O” ボタンを1.5s長押しすると、吸引機能がオンになります。
- “O” ボタンを短く押すと、3つの強度で切り替えます。
- “O” ボタンを1.5s長押しすると、吸引機能がオフになります。

伸縮機能

- “Z” ボタンを1.5s長押しすると、伸縮機能がオンになります。
- “Z” ボタンを短く押すと、7つのパターンで切り替えます。
- “Z” ボタンを1.5s長押しすると、伸縮機能がオフになります。



3. 点灯の説明

動作中	常時点灯
電量が低い	3回点滅して電源オフになる
充電中	点滅
充電完了	常時点灯