



ZEMALIA



Spaxia
使用说明书
Product Manual

CN 注意: 在使用您的ZEMALIA产品之前, 请您先给本产品充满电, 做好本产品的清洁消毒。

1. 按键解析




“△”键

2. 开机/关机

*长按“△”键1.5s开机, 开机时, 默认开启振动模式M1。
*长按“△”键1.5s关机。

3. 模式切换

*单击“△”键切换震动模式, 5种震动模式循环切换
*双击“△”键进入爆发模式(最强长振模式), 单击“S”键退出爆发模式




4. 显示状态

工作状态 常规模式: LED灯光常亮
爆发模式: LED灯光闪烁
电量低 LED闪烁3次关机
充电状态 LED灯光闪烁
完成充电 LED灯光常亮


5. 产品参数

产品名称: Spaxia (烈风1号)
材质: 硅胶, ABS, PC, 五金, 锌合金
尺寸: Ø82*235.8mm
重量: 700g
电池类型: 可充电聚合物锂电池
电池容量: 500mAh
充电时间: 2h
使用时间: 1h
模式: 5+1



EN Notes: Before using a new ZEMALIA product, please fully charge the product, clean and disinfect before using it on your body.

1. Buttons Display




“△” button

2. ON/OFF

*Press and hold “△” button for 1.5s to turn on the device, the default Vibration Mode is M1.
*Press and hold “△” button for 1.5s to turn off the device.

3. Vibration Modes

*Press “△” button to switch between 5 different vibration modes.
*Double press “△” button to enter into Intense Mode, press “△” button to exit Intense Mode.




4. Status Display

Activate status	Normal Mode: LED light on Intense Mode: LED light flashes
Low battery	Light flashes 3 times contiguously and then turns off
While charging	Light flashing contiguously
Fully-charged	Permanent light

IT Nota: Prima di usare un nuovo vibratore ZEMALIA, ricaricare completamente il e vibratore lavarlo prima di metterlo a contatto col capo

1. Display pulsanti




“△” Pulsante

2. ON/OFF

*Tenere premuto il pulsante “△” per 1.5 secondi per accendere il dispositivo, la modalità di vibrazione di default è impostata in M1.
*Tenere premuto il pulsante “△” per 1.5 secondi per spegnere il dispositivo.

3. Come cambiare le modalità di vibrazione

*Premere il pulsante “△” per cambiare tra le 5 modalità di vibrazione.
*Premere due volte “△” per entrare nella Modalità di Intensa, premere di nuovo per uscire da questa modalità.




4. Stato Display

Stato attivo	Modalità normale: luce LED on Modalità intensa: luce LED a intermittenza
Batteria scarica	Luce lampeggiante 3 volte e poi auto-spegnimento
In carica	Luce lampeggiante continua
Carica completa	Luce permanente

RU Примечание: Перед использованием нового вибратора ZEMALIA, полностью зарядите прибор и обработайте его антисептиком

1. Кнопки




Кнопка“△”

2. ВКЛ/ВЫКЛ

*Удерживайте кнопку “△” в течение 1.5 секунд для включения устройства, режим вибрации по умолчанию M1.
*Удерживайте кнопку “△” в течение 1.5 секунд для выключения устройства.

3. Переключение режимов вибрации

*Нажмите кнопку “△” для переключения между 5 различными режимами вибрации.
*Двойное нажатие кнопки“△” для входа во Интенсивный режим, повторное нажатие кнопки“△” для выхода из Интенсивный режим.




4. Световой дисплей

Статус активности	Стандартный режим: включенный светодиодный индикатор Интенсивный режим: мигающий светодиодный индикатор
Низкий уровень заряда батареи	Лучи LED мигают до выключения устройства.
Во время зарядки батареи	LED лучи мигают.
Устройство полностью заряжено	Постоянный свет

JP ご注意ZEMALIAをニスリングをご使用になる前に必ず満充電し、から、ベニスリングに消毒しなければなりません。

1. ボタン紹介




“△”キー

2. 電源オン/オフ

* “△”キーを1.5秒押しして電源を入れます。電源を入れると、初期設定で振動モードM1がオンになります。
* “△”キーを1.5秒間長押しして電源をオフにします。

3. モード切り替え

*振動モード(5つのモードサイクル)を切り替えるには、△キーを短く押。
* “△”ボタンを2回押ししてインテンスモードに入り、△ボタンを押してインテンスモードを終了します。




4. ステータスの表示

動作状態	通常モード: LEDライトが点灯します インテンスモード: LEDライトが点滅します
低い電力	LEDは3回点滅します
充電状態の	LEDは点滅します
終了充電	LEDは常に点灯しています

FR Remarque: avant d'utiliser un nouveau produit ZEMALIA, veuillez charger le produit, nettoyer et désinfecter avant de l'utiliser ton corps.

1. Affichage des boutons




Bouton“△”

2. ON/OFF

*Appuyer et maintenir le bouton “△” pendant 1.5 secondes pour allumer l'appareil, le mode de vibration par défaut est M1.
*Appuyer et maintenir le bouton “△” à nouveau pendant 1.5 secondes pour éteindre l'appareil.

3. Changement de mode de vibration

*Appuyer sur le bouton “△” pour naviguer à travers les 5 différents modes de vibration.
*Appuyez deux fois sur le bouton “△” pour activer le Mode intense, appuyez à nouveau pour le désactiver




4. Affichage de statut

Statut “Activé” la	Mode normal : LED allumée Mode intense: LED clignote
Batterie faible la	LED clignote 3 fois continuellement puis s'éteint
En cours de chargement	la LED clignote
Complètement chargé	la LED reste allumée

ES Nota: Antes de usar el anillo vibrador de ZEMALIA, le pedimos que cargue el vibrador y limpie completamente para asegurar la sanidad.

1. Pantalla de botones




Botón“△”

2. ON/OFF

* Mantenga presionado el botón “△” durante 1.5 segundos para encender el dispositivo, el modo de vibración predeterminado es M1.
* Mantenga presionado el botón “△” durante 1.5 segundos para apagar el dispositivo.

3. Cambio de modo de vibración

*Presione el botón “△” para cambiar entre 5 modos de vibración diferentes.
*Presione dos veces el botón “△” para empezar con el modo intenso, presione el botón “△” para salir del modo intenso.




4. Pantalla de estado

Activar estado	Modo normal: la luz LED está encendida Modo intenso: la luz LED parpadea
Bateria baja	La luz parpadea 3 veces continuamente y luego se apaga
Mientras carga	Luz intermitente contigua
Completamente cargado	Luz permanente

DE Wichtig: Wichtig: Reinigen Sie Ihr ZEMALIA Produkt vor der Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife. Und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist.

1. Tastenanzeige



“△”-Taste

2. EIN / AUS

* Halte die „△“-Taste 1.5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Der Standard-Vibrationsmodus ist M1.
* Halte die „△“-Taste 1.5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät wieder auszuschalten.

3. Vibrationsmodus umschalten

*Drücke die „△“-Taste, um zwischen 5 verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln.
*Drücke zweimal die „△“-Taste um in den Intensiver Modus zu gelangen. Drücke die „△“-Taste um den Intensiver Modus zu verlassen.



4. Statusanzeige

Eingeschaltet	Normaler Modus: LED leuchtet Intensiver Modus: LED blinkt
Batterie schwach	Die Anzeige blinkt dreimal hintereinander und erlischt dann
Während des Ladevorgangs	Die Anzeige blinkt
Vollständig aufgeladen	Durchgehendes Leuchten

