



**JP** **ご注意:**使用前、水と中性洗剤を使って、商品の表面を軽く洗ってからお使いください。潤滑ゼリーや水溶性ローションと併用することが可能です。

**1.商品紹介**

**2.電源オン/オフ**

- ・「Z」ボタンを1.5秒ほど押すと電源が入ります。
- ・「Z」ボタンを1.5秒間長押しするとシャットダウンします。

**3.吸引**

「Z」ボタンを短く押すと吸引強度が3段階で切り替えます。

**4.振動**

電源を入れた状態で、「Z」ボタンをダブルクリックすると、振動強度が6段階で切り替えます。

**5.点灯の説明**

| 動作状態 | 常時点灯          |
|------|---------------|
| 低い電力 | LEDは3回点滅します   |
| 充電中  | LEDは点滅します     |
| 充電完了 | LEDは常に点灯しています |